

## MONTÁŽ UCHYTENIA FIXÁTOROV

1. Umiestnite autokoberce na podlahu. Upozornenie: autokoberec nemôže blokovať pohyb pedálov.
2. Označte si vhodné miesta na umiestnenie fixátorov.
3. Vyrežte ostrým nástrojom otvory tej veľkosti, ako sú pripravené fixatory a nacvaknite hornú a spodnú časť fixatora v otvore.
4. Ešte raz umiestnite autokoberce na podlahu a označte si miesta cez otvory fixátorov.
5. Upevni (našrobuj) fixator do podlahy podľa zaznačeného miesta, tak aby priliehal na povrchu celou svojou plochou.
6. Autokoberce následne upevnite do fixátorov v podlahe.

Uchytenie autokobercov do originálnych fixátorov od výrobcu vozidla:

1. Presvedčte sa, či fixatory v autokoberci su zhodne z typom v podlahe montovane vo fabrike výrobcu. (niektore modely môžu mat viacero typov originálnych fixátorov, v závislosti od roku výroby a pod.)
2. Položte autokoberce na podlahu a zafixujte do miest vyhotovených výrobcom vozidla.

[www.AutoRohoze.SK](http://www.AutoRohoze.SK)